

# **User's Manual of Miniature U-disk Recording Pen**

## **一. Shape description**



**1. Power switch/recording switch**

**2. Press + Volume Plus/Next key**

**3. Press - Volume down/Up key**

**4. Headphone jack**

**5. Work indicator light**

## **two Operation instruction**

### **Power switch**

**1 In the state of unplugged headphones:**

**Recording:** Turn the power switch to the "ON" position, and enter the recording mode when the red light flashes

**In the recording state, turn the power switch to "OFF" to save the recording, and all work is closed. At this time, the power is disconnected.**

**2 When the headset is plugged in, turn the power switch to the "ON" position, the recording file or MP3 music file will start playing. The red light blinks when the recording file is playing, and the blue light blinks when the music file is playing.**

**Volume plus/Next key:**

- 1) Plug in the headset, long press the "-" key, reduce the volume, short press the "-" key, the previous song**
- 2) Plug in the headset, long press the "+" key, volume increase, short press the "+" key, the next song**

**headphone jack:**

**When the headset is not plugged in, turn on the power to enter the recording working state; Plug in the headset and turn on the power to enter the playback state.**

**indicator light:**

**After the red indicator flashes for three times, it will automatically turn off and enter the recording state. When the recording space is full, the red indicator will keep on for 5**

**minutes and then shut down. In the playback state, the red (playing recordings) or blue (playing music) indicator will always flash; In the low power state, the red indicator blinks 10 times quickly and shuts down; In the charging state, the red light blinks, and in the fully charged state, the blue light is on.**

### **3. Functional parameters**

- 1. One-click record and one-click save.**
- 2. Recording format: MP3 format**
- 3. Playback format: MP3 format**
- 4. 4GB Continuous recording lasts about 44 hours**
- 5. Body size: about 45\*17\*5 (unit: mm)**

# Benutzerhandbuch der Miniatur-U-Disk

## Aufnahmestift

### Formbeschreibung



1. Netzschalter/Aufnahmeschalter

2. Drücken Sie die Taste + Lautstärke Plus/Weiter

3. Drücken Sie die Taste „Lautstärke verringern/erhöhen“.

4. Kopfhöreranschluss

5. Arbeitsanzeigeleuchte

zwei Bedienungsanleitung

Stromschalter

1 Im Zustand nicht angeschlossener Kopfhörer:

Aufnahme: Drehen Sie den Netzschalter auf die Position „ON“ und

Geben Sie den Aufnahmemodus ein, wenn das rote Licht blinkt

Stellen Sie im Aufnahmestatus den Netzschalter auf „OFF“.

Speichern Sie die Aufnahme und alle Arbeiten sind abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Stromversorgung unterbrochen.

2 Wenn das Headset angeschlossen ist, schalten Sie den Netzschalter auf

In der Position „ON“ wird die Aufnahmedatei oder MP3-Musikdatei angezeigt

Jetzt Spielen. Das rote Licht blinkt, wenn die Aufnahmedatei gespeichert ist abgespielt wird, und das blaue Licht blinkt, wenn die Musikdatei abgespielt wird spielen.

Lautstärke plus/Weiter-Taste:

1) Stecken Sie das Headset ein, drücken Sie lange die „-“ Taste, reduzieren Sie die Lautstärke

Lautstärke, drücken Sie kurz die Taste „-“, um das vorherige Lied anzuzeigen

2) Schließen Sie das Headset an, drücken Sie lange die Taste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen

erhöhen, drücken Sie kurz die Taste „+“, um zum nächsten Lied zu gelangen

Kopfhöreranschluss:

Wenn das Headset nicht angeschlossen ist, schalten Sie es ein

Geben Sie den Aufnahme-Arbeitsstatus ein. Schließen Sie das Headset an und

Schalten Sie das Gerät ein, um in den Wiedergabestatus zu gelangen.

Kontrollleuchte:

Nachdem die rote Anzeige dreimal blinkt, blinkt sie

automatisch ausschalten und in den Aufnahmestatus wechseln. Wann

Wenn der Aufnahmespeicher voll ist, leuchtet die rote Anzeige 5 Minuten lang

Minuten und dann herunterfahren. Im Wiedergabezustand ist das Rot (Aufnahmen abspielen) oder die blaue (Musik abspielen) Anzeige leuchtet blinkt immer; Im Energiesparzustand blinkt die rote Anzeige 10 Mal schnell und schaltet sich ab; Im Ladezustand ist die Das rote Licht blinkt und im voll aufgeladenen Zustand das blaue Licht ist eingeschaltet.

### 3. Funktionsparameter

1. Ein-Klick-Aufzeichnung und Ein-Klick-Speichern.

2. Aufnahmeformat: MP3-Format

3. Wiedergabeformat: MP3-Format

4,4 GB Die kontinuierliche Aufnahme dauert etwa 44 Stunden

5. Körpergröße: ca. 45\*17\*5 (Einheit: mm)

# ミニチュアU-diskのユーザーズマニュアル

## 記録ペン

### 形状の説明



1. 電源スイッチ/録音スイッチ
2. + 音量プラス/次へキーを押します。
3. - 音量ダウン/アップキーを押します。
4. ヘッドフォンジャック
5. 作業表示灯

### 2 操作説明書

#### 電源スイッチ

1 ヘッドフォンが接続されていない状態の場合:

録音: 電源スイッチを「ON」にして、

赤いライトが点滅したら録画モードに入ります

録音状態で電源スイッチを「OFF」にすると、

録音を保存すると、すべての作業が終了します。このとき、

電源が切断されています。

2 ヘッドセットが接続されたら、電源スイッチをオンにします。

「ON」の位置にすると、録音ファイルまたは MP3 音楽ファイルが再生されます。

遊び始めてください。録音ファイルが保存されている場合、赤いライトが点滅します。

音楽ファイルが再生されると青いライトが点滅します。

遊んでいます。

音量プラス/次キー:

1) ヘッドセットを接続し、「-」キーを長押しして、音量を下げます。

音量、「-」キーを短く押す、前の曲

2) ヘッドセットを接続し、「+」キーを長押しし、音量を上げます。

増加し、「+」キーを短く押すと、次の曲になります

ヘッドフォンジャック:

ヘッドセットが接続されていない場合は、電源を入れてください。

録音作業状態に入ります。ヘッドセットを接続し、

電源を入れると再生状態になります。

インジケータライト:

赤いインジケータが3回点滅した後、

自動的に電源が切れ、録音状態になります。いつ

録音スペースがいっぱいです、赤いインジケータが5分間点灯し続けます



数分後にシャットダウンします。再生状態では、赤色の  
(録音の再生) または青色の (音楽の再生) インジケーターが点灯します。  
常に点滅します。低電力状態では、赤色のインジケーターが点滅します  
10回すぐにシャットダウンします。充電状態では、  
赤いライトが点滅し、完全に充電された状態では青いライトが点灯します。  
がオンになっています。

### 3. 機能パラメータ

1. ワンクリックで録音、ワンクリックで保存。
2. 録音形式: MP3形式
- 3.再生形式: MP3形式
- 4.4GB 連続録画約44時間
- 5.本体サイズ: 約45×17×5 (単位: mm)

# Manuel d'utilisation du disque U miniature

## Stylo d'enregistrement

### Description de la forme



1. Interrupteur d'alimentation/interrupteur d'enregistrement
2. Appuyez sur la touche + Volume Plus/Suivant
3. Appuyez sur - Touche de réduction/augmentation du volume
4. Prise casque
5. Voyant de travail

### Deux instructions d'utilisation

#### Interrupteur

1 À l'état d'écouteurs débranchés :

Enregistrement : tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON" et

Entrez en mode d'enregistrement lorsque le voyant rouge clignote

En état d'enregistrement, tournez l'interrupteur d'alimentation sur "OFF" pour sauvegardez l'enregistrement et tout le travail est fermé. A cette époque, le l'alimentation est coupée.

2 Une fois le casque branché, placez l'interrupteur d'alimentation sur la position "ON", le fichier d'enregistrement ou le fichier de musique MP3 sera Commencer à jouer. Le voyant rouge clignote lorsque le fichier d'enregistrement est en cours de lecture, et la lumière bleue clignote lorsque le fichier musical est jouant.

Touche Volume plus/Suivant :

- 1) Branchez le casque, appuyez longuement sur la touche "-", réduisez le volume, appuyez brièvement sur la touche "-", la chanson précédente
- 2) Branchez le casque, appuyez longuement sur la touche "+", volume Augmentez, appuyez brièvement sur la touche "+", la chanson suivante

prise casque :

Lorsque le casque n'est pas branché, mettez-le sous tension.

entrez dans l'état de fonctionnement de l'enregistrement ; Branchez le casque et

Allumez l'appareil pour entrer dans l'état de lecture.  
voyant:

Après que le voyant rouge clignote trois fois, il

s'éteint automatiquement et entre dans l'état d'enregistrement. Quand

l'espace d'enregistrement est plein, le voyant rouge restera allumé pendant 5

minutes, puis arrêté. En état de lecture, le rouge (lecture d'enregistrements) ou bleu (lecture de musique) clignote toujours ; En état de faible consommation, le voyant rouge clignote 10 fois rapidement et s'éteint ; En état de charge, le voyant rouge clignote et, à l'état complètement chargé, le voyant bleu est sur.

### 3. Paramètres fonctionnels

1. Enregistrement en un clic et sauvegarde en un clic.
2. Format d'enregistrement : format MP3
3. Format de lecture : format MP3
- 4,4 Go L'enregistrement continu dure environ 44 heures
5. Taille du corps : environ 45\*17\*5 (unité : mm)

# Manual de usuario del disco U en miniatura

## Pluma de grabación

### Descripción de la forma



1. Interruptor de encendido/interruptor de grabación

2. Presione + Tecla Volumen Más/Siguiente

3. Presione - Tecla Bajar/Subir volumen

4. Conector para auriculares

5. Luz indicadora de trabajo

dos instrucciones de operación

Interruptor de alimentación

1 En el estado de auriculares desconectados:

Grabación: gire el interruptor de encendido a la posición "ON" y

ingrese al modo de grabación cuando la luz roja parpadee

En el estado de grabación, gire el interruptor de encendido a "OFF" para guarde la grabación y todo el trabajo se cerrará. En este momento, el la energía está desconectada.

2 Cuando los auriculares estén enchufados, gire el interruptor de encendido a posición "ON", el archivo de grabación o el archivo de música MP3 empieza a jugar. La luz roja parpadea cuando el archivo de grabación está reproduciéndose y la luz azul parpadea cuando se reproduce el archivo de música. jugando.

Volumen más/tecla Siguiente:

- 1) Conecte los auriculares, mantenga presionada la tecla "-", reduzca el volumen, presione brevemente la tecla "-", la canción anterior
- 2) Conecte el auricular, mantenga presionada la tecla "+", volumen aumentar, presione brevemente la tecla "+", la siguiente canción

toma de auriculares:

Cuando el auricular no esté enchufado, enciéndalo para ingrese al estado de trabajo de grabación; Conecte los auriculares y encienda la alimentación para entrar en el estado de reproducción.

luz indicadora:

Después de que el indicador rojo parpadee tres veces,

Se apaga automáticamente y entra en el estado de grabación. Cuando

Cuando el espacio de grabación esté lleno, el indicador rojo permanecerá encendido durante 5

minutos y luego se apaga. En el estado de reproducción, el rojo (reproduciendo grabaciones) o el indicador azul (reproduciendo música) siempre parpadea; En el estado de bajo consumo, el indicador rojo parpadea 10 veces rápidamente y se apaga; En el estado de carga, el La luz roja parpadea y, en el estado completamente cargado, la luz azul Está encendido.

### 3. Parámetros funcionales

1. Grabar con un clic y guardar con un clic.
2. Formato de grabación: formato MP3
3. Formato de reproducción: formato MP3
- 4,4 GB La grabación continua dura aproximadamente 44 horas
5. Tamaño del cuerpo: aproximadamente 45\*17\*5 (unidad: mm)